

Gebrauchsanweisung Roll-on zur Behandlung axillärer Hyperhidrose

Wesentlich für den Erfolg mit SweatStop IXAL® Roll-on ist die richtige Anwendung. Bitte beachten Sie Gebrauchsanweisung genau.

Wie wird SweatStop IXAL® Roll-on angewendet?

Eine dünne Schicht auf die gereinigte, trockene Haut auftragen – die Schweißdrüsenüberfunktion wird sehr rasch nach dem Auftragen normalisiert:

3 x täglich

2 x täglich

1 x morgens



Erste 5 Tage,

nach 5 Tagen,*

nach 10 Tagen*

*bzw. nach Verbesserung des Zustandes

Hinweise

Anwendungshäufigkeit

Austretender Schweiß direkt nach dem Auftragen verhindert das Einziehen der Creme. Das Produkt muss daher zeitlich immer bevor das Schwitzen wieder zunimmt auf trockene Haut aufgetragen werden. Dies muss besonders bei sehr starkem Schwitzen mit rinnendem Schweiß beachtet werden. Die Anwendungshäufigkeit muss auf diesen zeitlichen Ablauf angepasst werden.

Geruchsbildung

In seltenen Fällen vermindert sich der Körpergeruch erst nach einigen Tagen der Anwendung.

Hinweis

Die **kombinierte Anwendung** mit einem **aluminiumsalzhaltigen Präparat** wird nicht empfohlen. Setzen Sie dieses zunächst ab und beginnen Sie mit der Anwendung von SweatStop IXAL® (wie oben beschrieben) erst, wenn die Schweißbildung wieder eingetreten ist.



Kontakt

Functional Cosmetics Company AG
E-Mail: contact@functional-cosmetics.com
www.functional-cosmetics.com
Tel. D: +49 (0) 7621 157 9811
Tel. CH / AT: +41 (0) 61 262 1000

www.sweat-stop.de